19" КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru

19" КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

Кросс-панели 110 типа применяются для разделки на них кабелей различных подсистем СКС. Основным преимуществом 110 кроссов является возможность коммутации непосредственно каждой пары проводников по отдельности, что обеспечивает высокую гибкость при изменении конфигурации системы. Межсоединения осуществляются коммутационными шнурами и перемычками.

Кросс-панели стандарта 19 дюймов (482,6 мм) устанавливаются соответственно, в 19-дюймовых конструктивах . Для заделки контактных IDC-модулей используются кабели с однопроволочными жилами калибра 26–22 AWG (0,4–0,64 мм). Емкость кросс-панелей может варьироваться от 50 до 400 пар.

Для заделки кросс-панелей, а также контактных модулей 110 типа можно применять инструмент HT-3150R с насадками HT-15B или HT-15D, обеспечивающими одновременную заделку соответственно 4 или 5 пар медных жил.

Выполнение кроссовых соединений основывается на надежной и удобной технологии контакта со смещением изоляции IDC (insulation displacement connection), позволяющей обеспечить качественную коммутацию и высокие скорости передачи данных в современных телекоммуникационных сетях.

19" КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

1. **Удобная разводка**
Метки через каждые 5 пар для удобства разводки.

2. **Особенности конструкции**
Стальная несущая конструкция.



110C-19-100P-1U

110C-19-200P-2U

110C-19-300P-3U

110C-19-400P-4U



Партномер		110C-19-100P-1U	110C-19-200P-2U	110C-19-300P-3U	110C-19-400P-4U
Совместимые модули		соединительные модули 110 типа (заказываются отдельно)			
Количество пар		100	200	300	400
Тип монтажа		19-дюймовый (482,6 мм)			
Высота лицевой панели		1U (44 мм)	2U (88 мм)	3U (132 мм)	4U (176 мм)
Цвет лицевой панели		черный (BK)			
Материалы	Лицевая панель	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм			
	Коммутационный блок	поликарбонат, UL 94V-2			
	Маркировочные полосы	поливинилхлорид прозрачного цвета			

Пример заказа	
110C-19-100P-1U	100-парная кросс-панель 110 типа, 19", 1U (без модулей)
110C-19-200P-2U	200-парная кросс-панель 110 типа, 19", 2U (без модулей)
110C-19-300P-3U	300-парная кросс-панель 110 типа, 19", 3U (без модулей)
110C-19-400P-4U	400-парная кросс-панель 110 типа, 19", 4U (без модулей)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru