


ПЛИНТЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНИИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru


ПЛИНТЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНИИ



- 1 Простая и удобная установка**
Экономится время монтажа, обеспечивается удобное снятие панелей. Доступно исполнение панелей KR-PLP со специальными зажимами для крепления на раму с круглыми штангами KR-19-FRAME-PLP-180.
- 2 Вспомогательные лабиринтные выступы**
Возможна предварительная укладка жил без необходимости их немедленного подключения.
- 3 Кольца для организации кабелей**
Обеспечивается аккуратный подвод кабелей с левой и правой стороны панели.
- 4 Отчетливая цифровая маркировка**
Маркировка пар с кроссировочной стороны панели выполнена методом тиснения.
- 5 Отверстия для дополнительной маркировки**
На левой и правой стороне панели имеются отверстия для дополнительных цифровых табличек, используемых для идентификации и администрирования множества панелей в оконечном устройстве.

KR-PL-10-BRK-X

Тип модуля	панель размыкаемый, Krone
Категория	5
Количество пар	10 пар
Вариант крепления	монтажные хомуты
Материал контактов	фосфор-бронза
Материал корпуса	АБС-пластик
Маркировка (X)	0 – («0»...«9»); 1 – («1»...«0»)




ПЛИНТЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНИИ

KR-PL-10-CON-X




Тип модуля **плинт соединительный, Krone**
 Категория **5**
 Количество пар **10 пар**
 Вариант крепления **монтажные хомуты**
 Материал контактов **фосфор-бронза**
 Материал корпуса **АБС-пластик**
 Маркировка (X) **0 – («0»...«9»); 1 – («1»...«0»)**

KR-PLP-10-CON-X



Тип модуля **плинт соединительный, Krone**
 Категория **5**
 Количество пар **10 пар**
 Вариант крепления **монтажные хомуты / монтажные штанги / DIN-рейка с адаптером**
 Материал контактов **фосфор-бронза**
 Материал корпуса **АБС-пластик**
 Маркировка (X) **0 – («0»...«9»); 1 – («1»...«0»)**


KR-PLP-10-BRK-X



Тип модуля **плинт размыкаемый, Krone**
 Категория **5**
 Количество пар **10 пар**
 Вариант крепления **монтажные хомуты / монтажные штанги / DIN-рейка с адаптером**
 Материал контактов **фосфор-бронза**
 Материал корпуса **АБС-пластик**
 Маркировка (X) **0 – («0»...«9»); 1 – («1»...«0»)**

Информация для заказа

KR-PL-10-BRK-0	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, маркировка 0-9
KR-PL-10-BRK-1	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, маркировка 1-0
KR-PLP-10-BRK-0	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, для крепления на штанге, маркировка 0-9
KR-PLP-10-BRK-1	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, для крепления на штанге, маркировка 1-0
KR-PL-10-CON-0	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, маркировка 0-9
KR-PL-10-CON-1	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, маркировка 1-0
KR-PLP-10-CON-0	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, для крепления на штанге, маркировка 0-9
KR-PLP-10-CON-1	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, для крепления на штанге, маркировка 1-0



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.hpline.nt-rt.ru || hpy@nt-rt.ru